



Mini Controller

Efter montering så används PH5 tryckknapp för att manuellt starta/stoppa, temp ställs med Mini Controller.
After installation the PH5 external pushbutton is used for start/stop, temperature is set with Mini Controller.

Schematic



Illustration



Viktigt / Important

Skicka detta SMS "**PH0000OPMODE2**" efter sista installationssteget, enheten ska svara "**OPMODE SET OK**".

Send this SMS "**PH0000OPMODE2**" after last install step, unit should answer "**OPMODE SET OK**".

Var noga med kabelfärgerna, **Orange/Röd** och **Blå/Lila** är snarlika!

Be careful about the wire colors, **Orange/Red** and **Blue/Purple** look similar!